



DAT/GI/131/2026

Bytom, dnia 22.06.2026 r.

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
ul. Stefana Batorego 15
41-902 Bytom
NIP: 6262511259

ZAŁ Nr 1.

INSTRUKCJA WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

dla dźwigu osobowego, osobowo/towarowego lub szpitalnego, 2-7 przystanków i udźwigu do 1950 kg.

Niniejsza instrukcja określa czynności jakie należy wykonać w ramach umowy o konserwację i podczas obowiązkowych przeglądów dźwigu dokonywanych nie rzadziej niż co 30 dni.

MASZYNOWNIA

Aparatura sterowa i rozdzielcza

dokonać oględzin zewnętrznych oraz:

- sprawdzić wizualny stan aparatów elektrycznych,
- sprawdzić komunikaty płyty głównej oraz falownika dźwigu,
- sprawdzić działanie wentylatora oraz oczyścić falownik,
- sprawdzić funkcje sterowania poprzez wykonanie minimum dwóch cykli jazd „góra-dół z zatrzymaniem na każdym przystanku.

Zespół napędowy

dokonać oględzin zewnętrznych oraz:

- sprawdzić stan rowków koła ciernego,
- sprawdzić stan kół linowych (cieplny i wizualny)
- sprawdzić stan cieplny reduktora,
- sprawdzić stan i poprawność działania mechanizmu hamulca,





Ogranicznik prędkości

dokonać oględzin zewnętrznych oraz:

- sprawdzić działanie ogranicznika zgodnie z instrukcją producenta,

KABINA

dokonać oględzin ramy i pudła kabiny w szczególności:

- mocowania pudła kabiny,
- kasety dyspozycji,
- mechanizmu chwytaczy,

SZYB

Sprawdzić wizualnie stan i poprawność działania następujących podzespołów:

- drzwi szybowe,
- zawieszenie drzwi,
- zamki drzwi,
- rygle drzwi,
- kontakty drzwi i rygli,
- kasety wezwań wraz z sygnalizacją wezwań,
- szyby i ich mocowanie (w razie stwierdzenia uszkodzenia natychmiast wymienić!!!)
- liny nośnych oraz linka ogranicznika prędkości wg instrukcji dla tych elementów dźwigu.
- zawiesie ramy kabiny i p.wagi,
- prowadniki kabiny i p.wagi,
- inicjatory i aparaty odwzorowania położenia kabiny,
- pozostałe aparaty elektryczne w szybie,
- zderzaki w podszybiu,
- oświetlenie w kabinie,





- oświetlenie w szybie,
- oświetlenie w maszynowni,
- prowadnice kabiny i przeciwwagi.

Wszelkie czynności sprawdzające należy wykonywać w oparciu o szczegółowe instrukcje Producenta dla poszczególnych podzespołów i elementów dźwigu.

W ramach czynności konserwacyjnych należy również wykonać (jeśli konieczne) czynności regulacyjne elementów:

- mechanizmu hamulca,
- poziomowania na przystankach,

Po wykonaniu w/w czynności należy dokonać wpisu w „Dzienniku konserwacji”.

W przypadku stwierdzenia usterek wymagających naprawy należy powiadomić o tym Zamawiającego a w przypadku usterek uniemożliwiających eksploatację dźwigu należy:

- dźwig wyłączyć,
- zabezpieczyć przed uruchomieniem,
- powiadomić Zamawiającego o możliwym sposobie i terminie naprawy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

